

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sèche-chaussures électrique avec lampe UV. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sèche-chaussures électrique avec 2 éléments chauffants
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée	8 W
Température de séchage	Jusqu'à 56°C

Utilisation



NOTE :

Ce sèche-chaussures est conçu pour sécher et réchauffer des chaussures ou des gants humides. Ne l'utilisez avec aucun autre objet humide !

1. Branchez le sèche-chaussures à une prise de courant. Il commence immédiatement à chauffer.
2. Glissez chaque élément chauffant dans un gant ou une chaussure. Maintenez un espace d'environ 2 cm avec le bout des chaussures ou des gants, afin de permettre à l'air chaud de circuler.



NOTE :

Vous ne devez utiliser qu'1 chaussure par appareil.

3. Au bout d'environ 10 minutes, le sèche-chaussures a atteint sa température maximale de 56°C.
4. Laissez les éléments chauffants dans les chaussures ou gants jusqu'à ce que ceux-ci soient secs ou suffisamment chauds.



NOTE :

N'utilisez pas les éléments chauffants plus de 8 heures de suite. Veillez à disposer d'une aération suffisante.

5. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant et retirez les éléments chauffants des chaussures ou gants.
6. Placez le sèche-chaussures sur une surface résistante à la chaleur afin de le faire refroidir.



NOTE :

N'utilisez pas le sèche-chaussures pour sécher des produits en cuir, car ceux-ci sont très sensibles à la chaleur.



ATTENTION !

Ne couvrez pas l'appareil pendant son utilisation !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Utilisez le sèche-chaussures uniquement en intérieur et dans un environnement sec, et non en extérieur, dans une salle de bain ou dans un sous-sol humide.
- Si vos mains sont mouillées, séchez-les soigneusement avant de toucher le sèche-chaussures.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-8944, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.

Kurtas, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.