

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette coque de protection avec transmetteur FM intégré. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Transmetteur FM pour iPhone 4/4S
- Câble USB
- Mode d'emploi

## Télécharger l'application

Pour utiliser la coque de protection, vous devez télécharger une application spécifique.

Deux possibilités s'offrent à vous :

1. Dans la fenêtre de recherche, saisissez „FM Transmitter Case“ pour télécharger directement l'application.

ou :

1. Activez la connexion Internet de votre iPhone.
2. Placez la coque sur votre iPhone.
3. Allumez la coque en faisant glisser l'interrupteur marche/arrêt, situé dans le coin inférieur droit, vers la gauche.
4. Une fenêtre s'ouvre vous indiquant que vous devez télécharger une application.
5. Confirmez en appuyant sur „OUI“ afin de démarrer de téléchargement de l'application. Sinon, appuyez sur „NON“ pour annuler.



## Mise en marche

1. Placez la coque sur votre iPhone.
2. Dans le coin inférieur droit de la coque se trouve un interrupteur marche/arrêt. Faites

glisser l'interrupteur vers la droite pour allumer l'appareil, ou vers la gauche pour éteindre l'appareil

3. Démarrez l'application.
4. L'iPhone établit la connexion avec la coque via l'application. Le menu suivant apparaît à l'écran :



## Spécifier la région

Appuyez sur le bouton afin de régler la région pour le transmetteur FM.

Vous avez le choix entre USA (États-Unis), Europe et Japon. Confirmez votre entrée avec le bouton „Done“ dans la partie supérieure droite de l'écran.

## Régler la fréquence

L'écran vous affiche la fréquence actuelle. Pour la modifier, utilisez les touches fléchées gauche et droite à côté de l'affichage de la fréquence pour augmenter ou diminuer la valeur. Vous pouvez également tourner la molette située sous l'affichage de la fréquence.

## Démarrer la transmission

Appuyez sur le bouton dans le coin supérieur gauche de l'écran pour écouter la station sélectionnée. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour arrêter la lecture.

## Mémoriser une station

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 3 stations, puis les écouter via un raccourci. Pour cela, appuyez sur l'une des 3 touches . Dès que le bouton commence à clignoter, indiquez la fréquence de la station. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour mémoriser la station et lui attribuer ce bouton de raccourci. Pour écouter la station mémorisée, appuyez sur le bouton de raccourci que vous lui avez attribué.

### Connexion USB

Branchez le câble USB fourni dans le port MiniUSB de la coque. Branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB libre de votre ordinateur. Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez transférer des données de votre ordinateur vers votre iPhone 4/4S (ou de l'iPhone 4/4S vers l'ordinateur).

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



#### ATTENTION :

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.*

*Sous réserve de modification et d'erreur !*

### Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit HZ-1978 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Allemagne  
24.02.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de).  
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.  
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, HZ-1978.

Fréquence : Bluetooth 2,4 GHz  
Puissance nominale : 5 V  
Modèle : HZ-1978-675  
Numéro WEEE : DE 60771113