

Caquelon en fonte émaillée

avec anse

Mode d'emploi



TABLE DES MATIÈRES

Votre nouveau caquelon pour fondue au fromage	4
Contenu	4
Variantes du produit	4
Utilisation	5
Avant la première utilisation.....	5
Consignes d'utilisation	5
Utilisation	5
Nettoyage et entretien.....	6
Consignes de sécurité	7

VOTRE NOUVEAU CAQUELON POUR FONDUE AU FROMAGE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce caquelon à fondue en fonte émaillée. Savourez un met délicieux et authentique !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caquelon pour fondue au fromage
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC2986 : Caquelon pour fondue au fromage 24 cm

NC2987 : Caquelon pour fondue au fromage 16 cm

UTILISATION

Avant la première utilisation

Retirez l'emballage ainsi que tous les autocollants. Remplissez le caquelon avec de l'eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle. Séchez soigneusement le caquelon avec un chiffon doux.

Consignes d'utilisation

- Vous pouvez utiliser le caquelon en fonte sur tous les types de feu : gaz, plaque de cuisson électrique, en céramique ou à induction, ainsi qu'avec les différents types de four traditionnel (à gaz, charbon, bois, etc.). Le caquelon en fonte n'est pas adapté pour une utilisation au four à micro-ondes.
- N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal, car ceux-ci pourraient endommager le caquelon. Utilisez uniquement des ustensiles en plastique, caoutchouc ou bois résistant à la chaleur.
- Ne coupez pas les aliments directement dans le caquelon avec un couteau ou un autre objet tranchant.
- Lorsque vous utilisez le caquelon sur une surface fragile, posez-le et soulevez-le avec précaution afin d'éviter de rayer la surface.
- Ne faites jamais glisser le caquelon sur une surface en verre, car cela pourrait endommager le dessous du caquelon et la surface en verre.
- La fonte possède d'excellentes propriétés d'accumulation de la chaleur. Pour cette raison, les produits en fonte ne nécessitent pas d'être chauffés à haute température pendant la cuisson. Des températures moyennes ou basses sont idéales.



ATTENTION !

Ne faites pas chauffer le caquelon à trop forte température. S'il est chauffé à trop forte température, la chaleur reste longtemps emmagasinée, ce qui risque de faire brûler les aliments. Ne plongez jamais la fonte chaude dans l'eau froide pour la refroidir !

Utilisation

Utilisez une plaque de cuisson pour préparer la fondue au fromage dans le caquelon, avant de placer le caquelon sur le réchaud.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez le caquelon après chaque utilisation.

Laissez toujours le caquelon totalement refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyez-le avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle, puis séchez-le à l'aide d'un torchon ou de papier absorbant. Ne le laissez pas sécher à l'air libre, et ne le rangez pas encore humide.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de laine d'acier ni d'éponge grattoir, mais plutôt un chiffon, une brosse à vaisselle ou une éponge douce.

N'utilisez jamais de nettoyant pour four, de produit à récurer ou de produit d'entretien contenant des agents blanchissants au chlore.

Le caquelon ne résiste pas au lave-vaisselle !

Rangez le caquelon dans un endroit propre et sec.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Lors d'une utilisation normale, le caquelon devient très chaud.
- Attention ! Risque de brûlures pouvant être causées par la chaleur de l'appareil, les liquides chauds et la vapeur chaude. Utilisez des maniques ou des gants de cuisine adaptés.
- Ne versez jamais d'huile chaude dans le caquelon en même temps que de l'eau chaude ou du bouillon.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne déplacez pas le produit tant que des aliments ou liquides chauds s'y trouvent.
- Empêchez les enfants de jouer autour du produit. Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Rappelez-vous que le caquelon reste encore chaud même après que le brûleur ait été éteint ou que vous l'ayez retiré du réchaud.
- Laissez toujours le caquelon totalement refroidir avant de le nettoyer.
- Ne rangez le produit que lorsqu'il est complètement refroidi et propre.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



Importé par :
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 / 20. 10. 2020 - MB//EX-JaW//LS