

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Speicheradapters. Mit diesem praktischen Speicheradapter können Sie Ihre Speicherkarten und Ihre Tastatur jetzt auch an Ihr iPad anschließen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Speicheradapter optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Speicheradapter
- Bedienungsanleitung

Unterstützte Speicherkarten

- SD(HC), MS DUO, MMC, M2, microSD,

Verwendung

Sie können am Speicheradapter entweder den USB-Port oder die Speicherkartenslots verwenden. Die gleichzeitige Verwendung ist nicht möglich.

• Verwendung als Kartenleser

1. Legen Sie die gewünschte Speicherkarte in den Speicheradapter ein. Bitte beachten Sie hierbei die jeweiligen Abbildungen zum Einlegen der Speicherkarten.



HINWEIS:

Um Beschädigungen an Speicherkarten zu verhindern, drücken Sie sie niemals mit Gewalt in den Speicheradapter.



ACHTUNG:

Damit Ihr iPad Bilder und Videos erkennt, müssen diese auf der Speicherkarte im Ordner DCIM liegen. Sollte das nicht der Fall sein, erstellen Sie einen neuen Ordner und benennen Sie ihn um. Verschieben Sie anschließend alle Bilder und Videos in diesen Ordner.

2. Schließen Sie den Speicheradapter am Connector Ihres iPads an. Ihr iPad erkennt die eingelegte Speicherkarte. Wählen Sie durch Antippen die gewünschten Bilder oder Videos aus und importieren Sie sie anschließend in Ihr iPad. Schauen Sie die neu importierten Bilder und Videos wie gewohnt an.
-
- **Verwendung des USB-Ports**
 1. Schließen Sie den Speicheradapter am Connector Ihres iPads an.
 2. Schließen Sie am USB-Port z.B. eine Digital-Kamera an und schalten Sie sie ein.
 3. Ihr iPad erkennt die Kamera und deren Bilder. Wählen Sie durch Antippen die gewünschten Bilder aus und importieren Sie sie.
 4. Schauen Sie die Bilder wie gewohnt auf Ihrem iPad an.



HINWEIS:

Sie können am USB-Port auch eine USB-Tastatur Ihres Computers anschließen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt HZ-1997 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
24.04.2012

Klicker, H.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer HZ-1997 ein.

Kontakt und Support

Wenden Sie sich bei technischen Fragen, Produktmängeln oder Reklamationsfällen an die Serviceabteilung des Lieferanten.

- **Telefonischer Kontakt**
Montag bis Freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr.
Telefon: 07631 / 360-300
- **Online-Unterstützung**
Web-Adresse: <http://www.pearl.de/support/>
E-Mail: kundenbetreuung@pearl.de
- **Adresse**
PEARL Agency
Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen, Deutschland

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grâce à cet adaptateur, étendez la connectique de votre tablette iPad !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur
- Mode d'emploi

Cartes mémoire compatibles

- SD(HC), MS DUO, MMC, M2, microSD,

Utilisation

Vous pouvez utiliser soit le port USB, soit les ports pour cartes mémoire de l'adaptateur. L'utilisation simultanée n'est pas possible.

• Utilisation en tant que lecteur de cartes

1. Insérez la carte mémoire de votre choix dans l'adaptateur. Veuillez vous reporter aux illustrations correspondantes pour insérer la carte mémoire.



NOTE :

Pour éviter d'endommager les cartes mémoire, évitez de les pousser trop fortement dans l'adaptateur.



ATTENTION :

*Afin que votre iPad puisse reconnaître vos images et vidéos, vous devez les placer dans le dossier **DCIM** de la carte mémoire. Si ce n'est pas le cas, créez un nouveau dossier et renommez-le. Glissez ensuite toutes les images et vidéos dans ce dossier.*

2. Branchez l'adaptateur à votre iPad. Votre iPad reconnaît la carte mémoire connectée. Sélectionnez les images et vidéos de votre choix en appuyant dessus et importez-les ensuite sur votre iPad. Regardez vos images et vidéos importées comme habituellement.
- **Utilisation du port USB**
 1. Branchez l'adaptateur à votre iPad.
 2. Branchez par exemple un appareil photo numérique au port USB et allumez-le.
 3. L'iPad reconnaît l'appareil photo et les photos qu'il contient. Sélectionnez les images de votre choix en appuyant dessus et importez-les.
 4. Regardez les images comme habituellement sur votre iPad.



NOTE :

Vous pouvez également brancher un clavier USB de votre ordinateur au port USB.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit HZ-1997 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
24.04.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, HZ-1997.

Contact et support

Pour toutes questions techniques, défauts du produit ou réclamations, veuillez vous adresser au service clientèle du fournisseur.

- **Téléphone**
Rendez-vous sur www.pearl.fr pour savoir comment nous contacter.
- **Adresse**
PEARL DIFFUSION Sarl
6 rue de la Scheer, Z.I. Nord
67600 Sélestat