

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce découpe-carte SIM avec lequel vous pouvez transformer en toute simplicité votre carte SIM standard en carte Nano SIM. Vous n'avez même pas besoin d'aller acheter une nouvelle carte SIM.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Découpe-carte SIM
- 3 adaptateurs pour carte SIM
- Lime
- Outil d'éjection SIM
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit


Forme du découpage	SIM standard vers Nano SIM
Adaptateur de carte SIM	Micro-SIM vers SIM standard
	Nano SIM vers Micro-SIM
	Nano SIM vers SIM standard
Logement pour carte SIM	Carte SIM standard
Format de découpage	Nano SIM
Dimensions	105 x 35 x 55 mm



NOTE :

Le découpe-carte SIM ne sert qu'à découper les cartes SIM standard en cartes Nano SIM !

Description du produit



1. Logement pour carte SIM
2. Indication du sens d'insertion
3. Levier
4. Lime
5. Adaptateur de carte Nano SIM vers Micro-SIM
6. Outil d'éjection SIM
7. Adaptateur de carte Nano SIM vers SIM standard
8. Adaptateur de carte Micro-SIM vers SIM standard

Utilisation

1. Tenez votre carte SIM standard par le coin arrondi et glissez-la dans le logement pour carte SIM jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée. La puce dorée doit être orientée vers le bas.



NOTE :

Le logement pour carte SIM ne convient que pour les cartes SIM standard.



2. Retournez le découpe-carte SIM. Vérifiez que la puce de la carte SIM standard est bien en face de la fenêtre transparente.



ATTENTION !

Si la puce n'est pas bien en face de la fenêtre transparente, la carte SIM risque d'être endommagée lors de la découpe.



3. Tenez le découpe-carte SIM verticalement vers le haut dans votre main. Veillez à ce que la carte SIM insérée ne glisse pas.
4. Poussez le levier du découpe-carte SIM vers le bas. Ceci peut nécessiter de forcer un peu.
5. Relâchez le levier. Votre carte SIM est découpée au format Nano SIM.



ATTENTION !

Les bords de la carte Nano SIM découpée peuvent être coupants. Si besoin, limez-les légèrement. Ne touchez jamais la puce dorée avec des objets durs ou tranchants !

6. Sortez les restes de la carte SIM standard hors du logement pour carte SIM. Jetez-les ou conservez-les comme adaptateur.

Adaptateur de carte SIM

Si besoin, utilisez les adaptateurs de carte SIM fournis pour retransformer les petites cartes SIM en cartes plus grandes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le produit ne convient que pour les cartes SIM standard.
- N'insérez aucun autre objet qu'une carte SIM standard.
- Assurez-vous que la puce est bien en face de la fenêtre transparente avant d'abaisser le levier.
- Ne découpez que lorsque que le découpe-carte SIM est tenu verticalement vers le haut.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !