

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce mini combiné Bluetooth, que vous pourrez utiliser avec tous les téléphones portables compatibles Bluetooth. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Combiné Bluetooth
- Câble de chargement USB
- Dragonne
- Mode d'emploi

### Mise en marche

1. Avant d'utiliser l'appareil, vous devez charger sa batterie intégrée.
2. Branchez le connecteur USB du câble de chargement USB fourni dans un port USB libre de votre ordinateur. Branchez l'autre extrémité du câble au combiné Bluetooth.
3. Le voyant LED s'allume en rouge.
4. Dès que la batterie est entièrement chargée, le voyant LED s'éteint.
5. L'autonomie de la batterie est de 90 heures en veille, ou jusqu'à 5 heures en conversation.



#### NOTE :

*La portée du combiné Bluetooth est d'environ 10 mètres maximum, dans la mesure où il ne rencontre pas d'obstacle tel qu'un mur, par exemple. L'appareil est compatible Bluetooth 2.0.*

### Établir une connexion via Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable.
2. Maintenez le bouton „marche/arrêt“ (situé sur le côté du combiné Bluetooth) enfoncé. Le voyant LED de l'appareil clignote en rouge et bleu.
3. Recherchez sur votre téléphone portable les appareils audio Bluetooth disponibles.
4. Le mini combiné Bluetooth s'affiche sous la désignation „BTH-066“. Lorsque vous vous connectez à l'appareil, il vous est demandé de saisir un mot de passe. Le mot de passe par défaut est „0000“. Saisissez ce mot de passe et confirmez votre saisie.
5. L'appareil est alors connecté à votre téléphone mobile.
6. Ce processus d'identification n'est nécessaire qu'une seule fois. Lors de la prochaine utilisation du mini combiné Bluetooth, la connexion Bluetooth sera établie automatiquement.

### Téléphoner

1. Pour allumer le combiné, maintenez le bouton „marche/arrêt“ (situé sur le côté de l'appareil) enfoncé pendant environ 4 secondes.
2. Le voyant LED clignote en bleu.
3. Si un numéro de téléphone est accessible par commande vocale sur votre téléphone portable, vous pouvez l'utiliser avec le combiné Bluetooth. Pour ce faire, appuyez sur le bouton „marche/arrêt“. Après le signal sonore, prononcez la commande vocale correspondante. Le téléphone appelle alors le numéro concerné. Vous pouvez également saisir le numéro comme d'habitude sur votre téléphone.

4. Vous pouvez prendre les appels entrants en appuyant sur la touche „marche/arrêt“.
5. Pour appeler le numéro composé, maintenez le bouton „volume -“ enfoncé pendant environ trois secondes.
6. Pour retransférer la conversation vers votre téléphone pendant une conversation, maintenez le bouton „volume +“, enfoncé pendant environ trois secondes.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



### ATTENTION :

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !*

Importé par :  
PEARL Agency GmbH  
PEARL-Straße 1-3  
D-79426 Buggingen

### Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit HZ-1957 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Allemagne  
08.12.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, HZ-1957.

